TOORX

FITNESS IN MOTION

MANUEL DE L'UTILISATEUR



WBX70

Notice originale en italien.

Lisez le manuel très attentivement et toujours garder à portée de main près du produit.

Codice : GRLDTOORXWBX70

Revisione :00

Edizione : 07/14

TABLE DES MATIÈRES

1.0 AVVERTENZE DI SICUREZZA ..... pag. 3
1.1 DESTINATION DE L'APPAREIL ET CONTRINDICATIONS ..... pag. 4
1.2 TARGHE ADESIVE SUL PRODOTTO ..... pag. 5
1.3 CARATTERISTICHE TECNICHE ..... pag. 5

2.0 LOCALE DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO ..... pag. 6
2.1 DISIMBALLO - CONTENUTO SCATOLA ..... pag. 6
2.2 ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO ..... pag. 7

3.0 LE REGOLE PER UN BUON ALLENAMENTO ..... pag. 12
3.1 CONSIGLI PRATICI PER L'USO DEL PRODOTTO ..... pag. 13
3.2 OPTIONAL SU RICHIESTA ..... pag. 14

4.0 MANUTENZIONE ..... pag. 14

5.0 MESSA FUORI SERVIZIO - SMALTIMENTO ..... pag. 15

6.0 CATALOGO RICAMBI - ORDINE PARTI DI RICAMBIO ..... pag. 15
6.1 ESPLOSO DELLE PARTI E LISTA RICAMBI ..... pag. 16

7.0 GARANZIA CONVENZIONALE ..... pag. 17

TABLE DES MATIÈRES

1.0 AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ..... pag. 3
1.1 DESTINATION DE L'APPAREIL ET CONTRINDICATIONS ..... pag. 4
1.2 PLAQUES ADHESIVE SUR LE PRODUIT ..... pag. 5
1.3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ..... pag. 5

2.0 INSTALLATION DU PRODUIT ..... pag. 6
2.1 DEBALLAGE - CONTENU DU CARTON ..... pag. 6
2.2 ASSEMBLAGE DU PRODUIT ..... pag. 7

3.0 LE REGLES POUR UN BON ENTRAINEMENT ..... pag. 12
3.1 CONSEILS PRATIQUES POUR L'UTILISATION DU PRODUIT ..... pag. 13
3.2 ACCESSOIRES SUR DEMANDE ..... pag. 14

4.0 MAMANTENANCE ..... pag. 14

5.0 ÉLIMINATION-RECYCLAGE ..... pag. 15

6.0 CATALOGUE ET COMMANDE DES PIÈCES DÉTACHÉES ..... pag. 15
6.1 VUE ÉCLATÉE ..... pag. 16
6.2 LISTE DES PIÈCES ..... pag. 17

7.0 CONDITION DE GARANTIE ..... pag. 18

1.1 DESTINATION DE L'APPAREIL ET CONTRINDICATIONS

Le produit décrit dans ce manuel est une station d'entraînement qui utilise le poids corporel pour entraîner certains groupes musculaires; l'outil est robuste avec ses tubes et son design moderne. Il est conçu pour entraîner les muscles supérieurs dans le plus grand confort postural pour effectuer plusieurs exercices de conditionnement musculaire pour les abdominaux, les épaules, les biceps, les triceps, les dorsaux et un banc plat qui peut être utilisé pour les exercices avec haltères.

Le produit est conçu et certifié pour un usage privé dans un environnement domestique et est un outil sportif, non utilisable à des fins médicales ou thérapeutiques. Il est impératif de suivre toutes les instructions et les avertissements contenus dans ce manuel pour être sûr de s'entraîner en toute sécurité, des efforts intenses et prolongés nécessitant une bonne condition physique et donc les contre-indications suivantes doivent être évaluées.

L'utilisation de cet appareil est interdite dans les conditions suivantes:

- Utilisatrice enceinte;
- Utilisateur cardiopathique; hypertendu;
- Utilisateur avec glaucome ou rétinopathie, conjonctivite;
- Utilisateur avec traumatisme de la colonne vertébrale, fractures récentes, prothèses osseuses, gonflement des articulations, ostéoporose;
- Utilisateur avec une hernie inguinale ou vertébrale.

Cette notice contient toutes les entraînements nécessaires pour l'installation, la maintenance et une utilisation correcte de l'appareil. L'utilisateur de ce produit, ainsi que ses éventuels amis et les membres de sa famille qui l'utiliseront, ont l'obligation de lire attentivement les entraînements contenues dans cette notice, pour faire une installation et un usage correct. Respecter les indications contenues dans ce guide garantit une sécurité personnelle maximale et une plus grande durée de vie du produit. Les avertissements de sécurité et les parties de textes importantes ont été mis en évidence en les mettant en texte gras et sont précédés par les symboles suivants:



Les informations mises en évidence par ce symbole signalent un DANGER, faire très attention pour éviter des blessures physiques.



Les inentraînements mises en évidence par ce symbole signalent une PRECAUTION, faire très attention pour éviter d'endommager l'appareil

La garantie sur le présent appareil et la responsabilité du distributeur tomberont, savoir:

- En cas d'utilisation impropre de l'appareil, différente de celle précisée dans la présente notice,

- Si les modalités et les intervalles de la maintenance à exécuter ne sont pas respectés,

- En cas de démontage fait à vos risques et périls,

- En cas d'utilisation de pièces détachées qui ne sont pas d'origine,


- En cas de non-respect des conseils de sécurité indiqués sur les étiquettes et dans la notice.

OBSERVATION:
Les illustrations contenues dans cette notice ont pour but de simplifier et de rendre plus intuitif les sujets traités. Toutefois, à cause de mises à jour constantes des produits, il est possible que certains des dessins soient différents du produit acheté ; dans cette éventualité, il est rappelé qu'il s'agit d'aspects esthétiques et que la sécurité et les entraînements les concernant restent garanties. Le constructeur poursuit une politique de développement constant et de mise à jour et peut apporter des modifications aux parties esthétiques du produit sans donner de préavis.

1.2 PLAQUES ADHESIVES SUR LE PRODUIT

1) L'étiquette d'identification du produit indique l'adresse du distributeur, les donnés techniques et le numéro de série.
2) Symboles de rappel concernant l'obligation de lire la notice d'instruction est obligatoire avant d'accomplir une quelconque opération de montage ou une quelconque intervention de maintenance sur l'appareil.

L'étiquette indiquant la conformité ne doit jamais être enlevée ou détériorée, le sigle précisant le modèle de l'appareil, ainsi que son numéro de série doivent toujours être renseignés en cas de demande de pièces de rechange.



1.3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS PRODUIT (LXPXH)	1335 x 985 x 2200 mm
STRUCTURE TUBULAIRE	en acier à section rectangulaire 50x50x1.5 mm
POIDS NET	37,5 kg
POIDS BRUT	40 kg
DIMENSIONS DOSSIER	420 x 285 x 50 mm
DIMENSIONS BOUÉE	310 x 130 x 50 mm
POIDS MAXIMAL UTILISATEUR	120 kg
CONFORMITE'	Directives sécurité de produits (2001/95/CE)

2.0 INSTALLATION DU PRODUIT

CARACTERISTIQUES DE LA PIECE:

Pour une utilisation correcte et un bon usage à long terme, la pièce où sera installé l'appareil doit:

- Etre couverte et suffisamment grande,
- Etre dotée de lumière artificielle et naturelle adaptée,
- Etre dotée d'une fenêtre d'aération,
  - Avoir une humidité relative comprise entre 20% et 90%.

L'appareil **NE DOIT PAS** être placé en plein air, dans un local humide, ou dans un endroit exposé à une atmosphère saline.

CARACTERISTIQUES DU SOL:

Le sol indiqué pour placer l'appareil doit:

- Avoir un revêtement parfaitement plat,
- adéquate pour supporter le poids du produit pendant une utilisation normale.

Les revêtements construits avec des matériaux de qualité (per exemple: parquet, moquette) **DOIVENT** être protégés avec une plaque de caoutchouc ou des plaques de feutre sous les zones d'appuis.

CONDITIONS DE SECURITE:

Il est préférable que cet appareil soit installé dans une pièce qui puisse être fermée à clé, de sorte que des enfants ou des animaux domestiques ne puissent y avoir accès.

PRÉPARATION DE LA PIECE AUX INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

Préparer dans une zone assez grande chambre, avant d'assembler ce produit. S'il vous plaît noter que pour faciliter la reconnaissance des différentes pièces, lors de l'installation, il est recommandé d'étendre le contenu des colis au sol, après avoir couvert le sol avec des chiffons en tissu ou des cartons, afin d'éviter d'endommager ou ruiner des planchers particulièrement délicate.

La zone doit être libre de tout ce qui peut constituer un danger (par exemple des bords contre lesquels ils peuvent bosse). Une fois l'outil est assemblé, assurez-vous de laisser suffisamment d'espace autour, de sorte que les exercices peuvent être effectués sans entrave ou difficulté.

•



Compte tenu de la présence de petites pièces, lors des opérations de montage,
éloigner les enfants de la zone de travail.

La surface métallique des pièces et les vis sont recouvertes par une mince couche de lubrifiant qui est nécessaire pour empêcher la formation de rouille lorsque le produit est en stockage. Afin d'éviter de salir les pièces de meubles, ne pas mettre les morceaux du produit sur les éléments matériels ou de tissu tels que des chaises, des tapis, des meubles, etc. Il est également important de protéger le sol lors de l'assemblage, l'extension du matériau de protection (carton, serviettes, etc ..).

2.1 DEBALLAGE - CONTENU DU CARTON

L'emballage est constitué par une boite en carton fermée avec des points métalliques et des bandes de serrage. Quand la boite est posée par terre, merci de respecter l'indication Côté Haut, matérialisé par une flèche imprimée sur l'emballage. Pour ouvrir le carton, couper les bandes de serrage avec des ciseaux, puis enlever les points de fermeture en métal avec une pince.

Après avoir retiré tous les matériaux à assembler de la boîte, vérifier les dommages subis par le châssis pendant le transport et l'intégrité de tous les éléments de montage.



L'emballage est réalisé avec de matériaux recyclables; pour l'élimination des éléments d'emballage respecter les normes locales pour la récupération des matériaux recyclables.
Les élément d'emballage (carton et sacs), ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car ils sont des sources potentielles de danger.

2.2 ASSEMBLAGE DU PRODUIT

Le produit est emballé démonté en plusieurs parties afin d'économiser de l'espace; pour utiliser le produit il faut l'assembler en se référant aux instructions suivantes.


A. *Assemblage de la base de support*

- Insérer quatre chapeaux carrés **30** aux extrémités des barres de support **01**. Insérer deux molettes **13** dans les embases inférieures des barres de support **01**.

- Fixer les barres de support **01** avec la barre de renfort **05** et la fixer au centre de chaque barre à l'aide de 2 vis 20 [M10x75 mm] complètes avec rondelles plate **26** [M10] et une plaque métallique **09** avec deux écrous autobloquants **25** [M10] complets avec rondelle **26** [M10].

- Serrez les vis à la main à ce stade.

A




B. *Montage montants inférieurs*

- Fixer les supports de pieds inférieurs **02** au-dessus des barres de support **01** en serrant deux vis **20** [M10x75 mm] complètes des rondelles plates **26** [M10], avec deux écrous autobloquants **25** [M10] complets avec rondelles plates **26** [M10].

- Placer la barre de renfort **05** dans les trous prévus entre les montants inférieurs **02** puis la fixer aux extrémités par quatre vis **20** [M10x75 mm] complètes avec rondelles plates **26** [M10] et des plaques métalliques **09** avec quatre écrous autobloquants **25** [M10] complets de rondelles plates **26** [M10].

- Serrer les vis à la base des barres de support.

B



C. *Montage des montants supérieurs et des renforts obliques*


- Insérer les montants supérieurs **03** dans les montants inférieurs **02**; se reporter au dessin pour évaluer le sens de montage.

- Enfilez la doublure caoutchouc-éponge **14** à travers la barre Lat **08**, puis engagez les molettes **13** aux extrémités de la barre.
Fixez la barre Lat **08** aux extrémités des montants supérieurs **03** et fixez-la à l'aide de deux vis **22** [M10x55 mm] munies de rondelles incurvées **28** [M10].

- En se référant au dessin pour évaluer le sens de montage, relier les montants inclinées **04** entre les montants inférieurs **02** et les barres de support **01** en fixant chaque poutre à l'aide de deux vis **20** [M10x75 mm] complètes des rondelles plates **26** [M10], avec deux écrous autobloquants **25** [M10] complets des rondelles plates **26** [M10].

- Vérifier que les bandes antidérapantes **19** sont solidement fixées aux poutres.

C




D. *Montage des accoudoirs*

- Fixez l'un des deux accoudoirs **07** au point de jonction entre le montant inférieur **02** et le haut **03** et fixez-le à l'arrière avec trois vis **20** [M10x75mm] complètes avec des rondelles plates **26** [M10] à travers la plaque de renfort **10** avec trois écrous autobloquants **25** [M10] précédés de deux rondelles plates **26** [M10]. Serrer une vis **21** [M10x65 mm] avec une rondelle plate **26** [M10] avec un écrou autobloquant **25** [M10] précédé d'une rondelle plate **26** [M10].
Répétez les opérations de montage mentionnées ci-dessus sur le deuxième accoudoir.

- Positionner la barre de support du dossier **06** dans les trous disposés entre les accoudoirs **07** puis la fixer aux extrémités par quatre vis **32** [M10x60 mm] complètes des rondelles plates **26** [M10] et les plaques métalliques **15** avec quatre écrous autobloquants **25** [M10] complètes de rondelles plates **26** [M10].

- Insérez les deux poignées **31** dans les trous prévus sur les supports **07** et fixez-les en fixant une vis **33** [M10x25 mm] avec une rondelle plate **26** [M10]. Insérez les deux passants en plastique **17** et insérez quatre boutons **13** dans les prises préparés sur les accoudoirs. Vérifiez le serrage de toutes les vis.

D



E. *Montage du dossier, coussins et fixation au sol*

- Fixez un coussin **12** sur chaque accoudoir **07** en le serrant avec deux **23** vis [M8x55 mm] complétées par des rondelles plates **27** [M8].

- Fixer le dossier **11** à la barre de soutien du dossier **06** en serrant deux vis **24** [M8x16 mm] complétées par des rondelles plates **27** [M8].


- Fixez quatre plaques d'angle **16** aux coins des barres de support **01** en serrant dans chacun une vis **18** [M10x70 mm] et la rondelle plate **26** [M10] avec un écrou autobloquant 25 [M10] et une rondelle plate 26 [M10].

- Vérifiez le bon serrage de toutes les vis, avant d'utiliser l'outil.

- Pour assurer la stabilité du produit et une sécurité maximale, l'outil doit être ancré au sol. Pour ce faire, il est nécessaire de percer le sol avec une perceuse au niveau des trous de fixation, puis d'utiliser des chevilles à expansion de 10.

Si l'outil est équipé de l'un des sacs de boxe optionnels, la fixation au sol est obligatoire.

E



3.0 LE REGLES POUR UN BON ENTRAINEMENT

Les bons outils pour l'entraînement isotonique, sont conçus pour offrir une posture confortable en fonctin du type d'exercice qu'y est fait. Une bonne posture doit être respectée afin de prévenir la douleur subséquente aux articulations et à la musculation.
Le développement de la force et de la masse musculaire est atteint que sur les muscles spécifiquement entraînées. Pour les méthodes d'utilisation, reportez-vous aux informations contenues dans le manuel et consulter votre instructeur, ou un « Personal Trainer », pour un profil de entraînement, adapté à vos conditions physique.
La constance est un élément très important dans l'entraînement isotonique, la séance d'entraînement doit être effectuée au moins 3 fois par semaine, afin de ne pas perdre les avantages qui en découlent pour le renforcement des muscles.
Avant de commencer à utiliser le produit, vous devriez consulter votre médecin pour un contrôle de votre condition physique et pour évaluer des précautions particulières, résultant de la pratique de cet exercice.
Pour tous ceux qui sont peu entraînés, vous devez commencer à utiliser le produit peu à peu, avec des séances d'exercices à court terme au niveau des premières approches, et d'augmenter le temps d'entraînement progressivement par jour, en essayant de rester constant.
Au début, il est préférable de ne pas exagérer, et commencer dés votre niveau de condition physique est toujours le meilleur choix, car il y a le risque de se blesser ou, au mieux, se trouver le lendemain, à ne pas être en mesure de faire des mouvements naturel, à cause de la douleur.

Comment organiser vos séances d'entraînement

Échauffement: avant d'exécuter un entraînement en utilisant cet appareil, il est nécessaire d'exécuter certains exercices pour s'échauffer et étirer les muscles, il est nécessaire de faire monter la température du corps et de mettre en condition le cœur et les poumons.

Exercice: la durée d'exercice dépend du nombre de répétitions, et puis de l'état de forme physique. Quand on commence, en général les sessions nécessitent des répétitions de faible intensité et une faible charge; l'attention sera principalement destinée à un mouvement lent et contrôlé, afin d'apprendre parfaitement la technique d'exécution, ce qui évitera tout traumatisme musculaire.

Refroidissement au terme de la séance, nous vous conseillons de vous relaxer en exécutant des exercices d'étirements pendant quelques minutes.

Les 10 règles pour l'entraînement musculaire efficace

1. Ne pas utiliser l'outil quand vous n'êtes pas en parfait état ou si vous ressentez une douleur musculaire.
2. Ne pas augmenter les charges et répétitions sans avoir assimilé correctement la technique d'exécution de chaque exercice.
3. Ne pas entraîner le même muscle tous les jours, attendez au moins dès 36 à 48 heures.
4. Réchauffer le muscle affecté avant le démarrage du programme d'entraînement et maintenir les muscles chauffés au cours de vos exercices.
5. Ne courbez pas votre dos pendant l'exercice, le maintenir droit et bien soutenu par les muscles abdominaux.
6. Ne tenez jamais votre souffle. Expirez vers la fin de levage, inspirez avant de commencer.
7. Rester concentré sur le contrôle musculaire et l'exécution de l'exercice. Ne pas se laisser distraire en parlant ou en regardant la télévision, ou en lisant un livre.
8. Gardez toujours vos muscles tendus et toujours vérifier la vitesse de retour.
9. Entraînez-vous sans exagérer, sans dépasser le propre état de forme physique.
10. Alternez vos exercices musculaires à une séance d'entraînement aérobie et chercher dans une alimentation équilibrée le meilleur compendium pour obtenir un corps parfait.

3.1 CONSEILS PRATIQUES POUR L'UTILISATION DU PRODUIT

Avant de commencer à utiliser ce produit, il est nécessaire avoir lu attentivement le paragraphe précédent "Le règles pour un bon entraînement ".

Pour utiliser le produit, il faut que ce dernier soit assemblé complètement et en position de travail.

- **Pour exercer les biceps**, vous pouvez faire des tractions à la barre supérieure : en utilisant la prise « pull-ups » (les paumes des mains vers soi-même), on obtient une plus grande concentration de travail sur les muscles du biceps tout en utilisant la prise «Chin-ups» (le dos des mains vers vous-même) vous obtenez une plus grande concentration de travail sur les muscles du dos.

- **Pour exercer les triceps**, vous pouvez utiliser les poignées horizontales des accoudoirs pour réaliser l'exercice des poussées parallèles.

- **Pour exercer les hauts et les bas abdominaux** i faut se disposer sur la tour avec les coudes sur les accoudoirs et soulever les jambes avec les genoux pliés (abdominaux haut) ou avec les jambes allongées (abs inférieur) suivant les positions représentées sur la figure.

- **Pour exercer les épaules et les dorsaux** il faut employer la bar Lat, en soulevant son propre corps, suivez les postures représentées sur la figure.


- Les poignées sur les barres de support sont utilisées pour entraîner les **pectoraux** en effectuant une flexion classique.

Le produit peut être utilisé efficacement pour pas plus de trois fois par semaine.
Le début du programme d'entraînement doit être effectué avec des charges légères et avec un nombre élevé de répétitions, en particulier en se concentrant sur le bon mouvement de l'exercice afin d'acquérir la bonne technique.


Tous les exercices avec la tour doivent être effectués lentement et avec des mouvements bien contrôlés pour éviter les déchirures musculaires.

Dans les premiers mois, n'effectuez pas plus de 12 répétitions successives pendant deux et trois fois de suite (série). Les répétitions doivent avoir lieu à une vitesse lente et régulière afin de contrôler les mouvements, le temps de récupération entre une série et la suivante doit être réduits au minimum.


Nei mesi successivi aumentare il numero di ripetizioni a seconda del proprio stato di forma fisica e ripeterle sempre per tre oppure quattro serie, la durata dell'esercizio è strettamente correlata con la durata della serie, quindi dal numero di ripetizioni .




Les hauts abdominaux




Les bas abdominaux




Triceps



Biceps



Dorsaux



Pectoraux

3.2 ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Kit de sac de boxe: KIT-SACCOWBX-70



Kit de sac punginball: KIT-PALLAWBX-70




4.0 MANTENANCE

DANGER

- **NE PAS utiliser des substances inflammables o nuisibles pour le nettoyage. Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer les pièces en plastique, mais uniquement des produits à base d'eau, et des chiffons doux.**
- **NE PAS immerger dans l'eau**
- **NE JAMAIS lubrifier avec de l'huile ou de l graisse les parties du produit.**

Il est important d'observer un nettoyage régulier comme la sueur qui se dépose sur les pièces d'outil qui à long terme provoque un vieillissement prématuré des matériaux.

- Vérifiez régulièrement le serrage des écrous et des vis.
- Remplacez immédiatement toute pièce endommagée.
- Nettoyez le cadre avec un chiffon humide et du savon neutre.
- Conserver le produit dans un endroit protégé de l poussière et de l'humidité.



5.0 ÉLIMINATION - RECYCLAGE

Cet appareil NE DOIT PAS être éliminé au même titre que les déchets urbains, mais il doit être traité séparément (dans les pays faisant partie de l'union européenne) en le déposant dans des centres de recyclage prévu à cet effet.

Garlando S.p.A encourage le respect de la nature et de la santé humaine, même en dehors de l'union européenne, et espère que les règles locales pour l'élimination et le recyclage seront suivies, en respectant autant que possible le tri sélectif des déchets, inhérent aux appareils électriques et électroniques, ainsi qu'aux nombreux autres composants (comme le fer, le cuivre, le plastique...) qui pourront être récupérées et réutiliser.

6.0 CATALOGUE ET COMMANDE DES PIÈCES DÉTACHÉES

Pour commander les pièces de rechange se référer à la vue éclatée qui se trouve ci-après.


Merci de nous contacter par mail à l'adresse suivante: sav@e-clypse.com.

Vous recevrez une procédure détaillée (avec un formulaire à remplir) lorsque de votre premier contact par mail. Votre dossier sera traité dans les plus brefs délais. Si nécessaire, nos techniciens pourront vous appeler afin de récupérer d'autres informations utiles à la solution de votre assistance.

La commande des pièces détachées doit comporter les indications suivantes:

1. Marque et modèle du produit - voir sur l'étiquette du produit
2. Nom de la pièce à changer - voir la liste des pièces détachées
3. Numéro de référence de la pièce détachée - voir la vue éclatée
4. Quantité nécessaire
5. Nom prénom et adresse pour l'expédition - se référer à la fiche pour commander les pièces détachées, annexée à la notice.

6.1 VUE ÉCLATÉE



6.2 LISTE DES PIÈCES

Pos.	Description	Q.té
01	Barra di supporto	2
02	Montante inferiore	2
03	Montante superiore	2
04	Trave obliqua	2
05	Traversa di rinforzo	2
06	Traversa di supporto schienale	1
07	Bracciolo	2
08	Barra Lat	1
09	Piastra metallica (50 mm)	4
10	Piastra metallica (lunga)	2
11	Schienale	2
12	Cuscini per braccioli	2
13	Manopola per maniglia di presa	8
14	Rivestimento in gomma-spugna per barra lat	1
15	Piastra metallica (38 mm)	2
16	Piastra angolare per fissaggio a pavimento	4
17	Passante in plastica quadrato	2
18	Vite M10x70 mm	4
19	Striscia anti-scivolo	2
20	Vite M10x75 mm	22
21	Vite M10x65 mm	2
22	Vite M10x55 mm	2
23	Vite M8x55 mm	4
24	Vite M8x16 mm	2
25	Dado autobloccante M10	32
26	Rondella M10	66
27	Rondella M8	6
28	Rondella curva M10	2
29	Boccola	2
30	Coperchio quadro	4
31	Maniglia verticale	2
32	Vite M10x60 mm	4
33	Vite M10x25 mm	2

7. CONDITION DE GARANTIE

Les conditions de garantie suivantes s'appliquent pour tous nos appareils :

1) Nous réparons gratuitement, sous réserve des conditions suivantes (numéro 2 à 5), tout dommage ou défaut de l'appareil qui s'avère découler d'un défaut de fabrication si celui-ci est signalé immédiatement après constatation et dans un délai de 24 mois après la livraison à l'utilisateur final. La garantie ne couvre pas les pièces très fragiles telles que le verre ou le plastique. La garantie n'est pas valable également pour les pièces et parties de l'appareil différant légèrement de l'état dans lequel elles devraient être et n'ayant pas de conséquence sur la valeur de l'appareil et la capacité à l'utiliser, les dommages chimiques ou électrochimiques, les dommages imputables à l'eau ou causés de manière générale par la force et/ou la violence.

2) a garantie donne lieu gratuitement et selon notre décision, à la réparation des pièces défectueuses ou au remplacement de ces dernières par des pièces exemptes de tout défaut. Les coûts de matériel et de main d'œuvre sont pris en charge par nos soins –hors transport. Toute réparation de pièces défectueuses sur site est exclue. La preuve d'achat mentionnant la date de l'achat et/ou de livraison est à présenter. Les pièces remplacées deviennent notre propriété.

3) Le droit de garantie s'éteint en cas de réparation ou d'intervention de personnes que nous n'avons pas autorisé, d'équipement de nos appareils de pièces complémentaires ou accessoires non-adaptées, de dommages ou de destruction de nos appareils suite à l'emploi de la violence ou à des évènements météorologiques, de dommages causés suite à une utilisation de l'appareil, en particulier une utilisation non-conforme à cette notice d'utilisation, ou à une opération de manutention inappropriée ou en cas de dommages mécaniques de quelque nature que ce soit. Le service après-vente peut vous autoriser, après entretien téléphonique, à réparer ou échanger des pièces que vous recevrez par courrier. Le cas échéant, le droit de garantie ne s'éteint pas.

4) Les prestations réalisées dans le cadre de la garantie ne donnent lieu ni à une prolongation de la garantie ni à un nouveau délai de garantie.

5) Toute autre prestation telle des dommages-intérêts pour des dommages autres que des dommages causés à l'appareil, est exclue dans la mesure où aucune responsabilité n'est statuée.

6) Nos conditions de garantie, comprenant les conditions et l'étendue de la garantie, ne remettent pas en cause les obligations de garantie contractuelles du revendeur.

7) Les pièces d'usure indiquées comme telles dans notre liste de pièces détachées ne sont pas soumises à nos conditions de garantie.

8) La garantie n'est pas valable en cas d'utilisation non-conforme à l'usage auquel l'appareil est destiné notamment dans les studios de fitness, les établissements de rééducation et les hôtels.

Distributeur France :

E-Clypse International
2791 ch. St Bernard, porte 19, bât. A
06220 Vallauris - FRANCE
http://www.e-clypse.fr/
Tel (+ 33) 4 93 61 20 28